

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells 203

Регистрация кнопки

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется **«F1»**;
- 2:** Нажмите и удерживайте **FUN** до появления на ЖК-дисплее **«001»**;
- 3:** Нажмите кнопку **ENT** чтобы изменить мигающую цифру, нажмите кнопку **FUN** чтобы перейти в следующий сегмент;
- 4:** Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру.
Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки;
- 5:** Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты **3, 4**;
- 6:** По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее **«F1»**;
- 7:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT**.

Регистрация кнопок завершена.

*Примечание

- Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства. Первая цифра указывает количество вызовов до последнего вызова.
- Если кнопка вызова имеет три функции, то на ЖК-дисплее отображается функция вызова, **6 – вызов, 8 – запрос счета**, при нажатии отмены вызываемый номер пропадет из списка на устройстве.

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells 203

Выбор режима оповещения

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется **«F1»**;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее **«F2»**;
- 3:** Нажмите и удерживайте **FUN** до появления на ЖК-дисплее числа в интервале **«000»-«005»**, изменение числа производится нажатием кнопки **ENT** (000 – звуковой сигнал, 001-005 – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно);
- 4:** По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее **«F2»**;
- 5:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

Длительность отображения на ЖК-дисплее

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется **«F1»**;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее **«F3»**;
- 3:** Нажмите и удерживайте **FUN** до появления на ЖК-дисплее числа в интервале **«000»-«099»**, изменение числа производится нажатием кнопки **ENT** (000 – неограниченное время отображения, 001-099 – время отображения 1 – 99 сек соответственно);
- 4:** По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее **«F3»**;
- 5:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells 203

Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется «F1»;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее «F4»;
- 3:** Нажмите и удерживайте кнопку **FUN**, высветится минимальный зарегистрированный номер;
- 4:** Нажимайте кнопку **ENT** для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для удаления, на ЖК-дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер;
- 5:** По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее «F4»;
- 6:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

Инициализация

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется «F1»;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее «F5»;
- 3:** Нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку **ENT**, при появлении на экране «000» инициализация завершена;
- 4:** По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее «F5»;
- 5:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells 203

Установка часов

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется «F1»;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее «F6»;
- 3:** Удерживайте кнопку **FUN** нажатой до появления на дисплее текущего времени, например 08:10;
- 4:** Кнопкой **ENT** установите нужное значение, кнопка **FUN** переключает между часами и минутами;
- 5:** По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее «F6»;
- 6:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

*Примечание

При замене батареи время сбрасывается в 00:00

Выбор типа отображения (числа или буквы)

- 1:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **FUN**, на дисплее появляется «F1»;
- 2:** Нажмите кнопку **ENT** до появления на ЖК-дисплее «F7»;
- 3:** Удерживайте кнопку **FUN** нажатой до появления на дисплее числа в интервале «00»-«89». Значения 00-17 – цифровое представление (установлено по умолчанию), значения 18-89 - первый символ буквенный (ABCDEFHPLJ). Нажимайте кнопку **ENT** для изменения значения, удерживайте кнопку **ENT** для быстрой смены значений;
- 4:** По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку **FUN** до появления на ЖК-дисплее «F7»;
- 5:** Нажмите и удерживайте кнопку **ENT** для завершения.

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells 203

Режим сна

Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку **ENT** (около 5 сек, в режиме ожидания).

На экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку **ENT** около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет).

Функция F8 - должно быть **88-88**

Функция F9 - должно быть **181**



Софт Трейд

автоматизация торговли

www.st54.ru

Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3,
офис 112, 1 этаж
Тел. +7 (495) 120-60-10

Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214
Тел. +7 (383) 383-01-10

Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205
Тел. +7 (3852) 59-01-99

Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512
Тел. +7 (3843) 99-37-71